



Batterie betrieben, mit 5 LED, ESD-Schutz, Berührungssensor und Dämmerungsfunktion (optional). Um eine zuverlässige Funktion des Berührungssensors sicher zu stellen, muss die Handhabe auf einer Metalltür montiert sein. (Nach der Montage benötigt der Berührungssensor ca. 2 Minuten zum kalibrieren).

### Funktion des Schalters unter der oberen Verschraubung:

Funktion 1: Dämmerungsschalter nicht aktiv (nach einmaligem Blinken der Leuchtdioden): Die Handhabe leuchtet bei jeder Berührung jeweils für ca. 20 Sekunden. **Auslieferungszustand!**

Funktion 2: Dämmerungsschalter aktiv (nach zweimaligem Blinken der Leuchtdioden): bei Eintritt der Dämmerung leuchtet die Handhabe bei jeder Berührung, solange der Dämmerungsschalter aktiv ist, für jeweils für ca. 20 Sekunden.

### Batteriewechsel:

#### **ACHTUNG:**

Die eingesetzten Batterien sind zwar von der Bauform identisch mit herkömmlichen Batterien der Größe AA besitzen jedoch andere Kennzahlen.

"Normale" Batterien der Größe AA können nicht verwendet werden.

Es handelt sich hierbei um folgende Batterien:

6 Stück Lithium Batterien der Größe AA (ER14505) mit 3,6V und 2,4 Ah Kapazität. Bezug z.B. unter [www.conrad.de](http://www.conrad.de) (Nr. 650958-62) oder [www.farnell.de](http://www.farnell.de) (Nr. 1365937).

#### **ACHTUNG:**

Die Batterien müssen unbedingt gemäß dem Bild auf dem Batterierohr eingelegt werden (+ Pole zeigen zum roten Kabel hin). Bei falsch eingelegten Batterien besteht die Gefahr, dass die Elektronik zerstört wird.

Zum Einlegen/ Auswechseln der Batterien öffnen Sie die obere Verschraubung der Handhabe. Ziehen Sie nun das Batterierohr vorsichtig am roten Kabel heraus und drehen die Kappe mit dem roten Kabel ab. Stecken Sie die Batterien jetzt in das Batterierohr (Minuspole voran) und drehen Sie die Kappe wieder zu um das Batterierohr zu schließen. Stecken Sie nun das Batterierohr vorsichtig wieder in die Handhabe, **wobei darauf zu achten ist, dass das schwarze Kabel zur Tür hin liegt**. Wenn das Batterierohr ganz eingeführt ist, stecken Sie auch das rote Kabel sorgfältig in die Handhabe und schließen die obere Verschraubung. **Es darf kein Kabel eingeklemmt werden!**



Halten Sie das schwarze Kabel beim Einlegen straff!



Das schwarze Kabel wird nicht eingeklemmt, wenn es zur Tür hin liegt!



### Pflegeanleitung für die Edelstahlhandhabe (siehe Service Info 4).

Stand: 01/12

Dokumentenname:

Service INFO 18

KOMPOtherm® Metallbautechnik  
Hartwig & Führer GmbH & Co. KG  
Berensweg 10-12 | D - 33415 Verl

Revisionsstand:

1 vom 10.03.12